



TAPPI PRESE DI SERVIZIO



EASY-CAP

Tappi autocartellanti per la chiusura ermetica dell'estremità dei tubi di servizio
EASY CAP è un sistema semplice e rapido che permette la sigillatura ermetica dei tubi di servizio, senza effettuare operazioni di saldatura.

EASY-CAP è facilmente applicabile soltanto con l'utilizzo di due comuni chiavi a forchetta. Il risultato che si ottiene ha lo stesso grado di ermeticità di una saldatura, ma senza gli svantaggi che essa comporta.

Codice	Modello	Descrizione	Q.tà Min.
05108109	EASY-CAP-1/4-6	Tappi autocartellanti	500
05108109001	EASY-CAP-1/4-6-10K	Kit 10 pz tappi autocartellanti	10

Codice	Ø tubo	Peso
05108109	1/4" 6mm	40 gr
05108109001	1/4" 6mm	400 gr




A Inserire il tubo nel sistema EASY CAP.



B Serrare il dado fino al segnale.



C Allentare per verificare la qualità del lavoro ottenuto.



D Serrare nuovamente con 1/4 di giro per fine lavoro.



MECCANISMO INTERNO PER HC (R290, R600a)

Codice	Modello	Descrizione	Q.tà Min.
14023023	M1/4"-R290/V	Meccanismo interno HC R290 R600 1/4"	500
05108110001	M1/4"-R290/VK	Kit 10pz meccanismo interno HC R290 R600 1/4"	10



CAPPELOTTO CON GUARNIZIONE PER HC (R290, R600a)

Codice	Modello	Descrizione	Q.tà Min.
05063055	CP1/4"-R290	Cappuccio per prese di servizio con meccanismo interno per HC R290 R600	500
05108111001	CP1/4"-R290K	Kit 10pz Cappuccio per prese di servizio con meccanismo interno per HC R290 R600	10



EASY-CAP

Self-flaring caps for hermetic closure of the end of the service pipes

EASY CAP is a simple and fast system that allows hermetic sealing of service pipes, without carrying out welding operations.

EASY-CAP is easily applicable only with the use of two simple hexagonal keys.

The result obtained is of the same hermetic level as a weld, but without the disadvantages it entails.

Code	Model	Description	Mn. Qty
05108109	EASY-CAP-1/4-6	Self-flaring caps	500
05108109001	EASY-CAP-1/4-6-10K	Kit 10 pz self-flaring caps	

Code	Ø tube	Weight
05108109	1/4" 6mm	40 gr
05108109001	1/4" 6mm	400 gr




A Insert the tube into the EASY CAP system.



B Tighten the nut until the signal.



C Loosen to check the quality of the work obtained.



D Tighten again with 1/4 of a turn at the end of the work.



INTERNAL CORE FOR HC (R290, R600a)

Code	Model	Description	Mn. Qty
14023023	M1/4"-R290/V	Internal core for HC R290 R600 1/4"	500
05108110001	M1/4"-R290/VK	Kit 10 pz internal core for HC R290 R600 1/4"	



CAP WITH GASKET FOR HC (R290, R600a)

Code	Model	Description	Mn. Qty
05063055	CP1/4"-R290	Cap for HC service ports R290-R600a equipped with internal core	500
05108111001	CP1/4"-R290K	Kit of 10 pcs of cap for R290-R600a	